

AirMac Extreme カード 交換手順

この手順書の指示に従って作業を行ってください。手順書に従わない作業は、機器を損傷させる可能性があります。また、それらの故障に対して製品保証は適用されません。

参考： 在宅自己交換修理サービスの対象部品の手順書は、以下の URL から入手できます。
<http://www.apple.co.jp/support/cip/index.html>

警告： 交換作業中は、お子さまが小さな部品に触れないように注意してください。

必要なツール

- コイン（硬貨）
- 精密マイナスドライバ（キーボードがロックされている場合）

コンピュータを開く

警告： 内部の部品の損傷や怪我を防ぐため、作業をはじめる前に、必ずコンピュータの電源を落としてください。電源を落とした直後の内部の部品は、非常に熱くなっています。しばらく放置し、冷却させてから作業を続けてください。

1. コンピュータを表面が平らな台に置きます。
2. コンピュータを「システム終了」し、30分ほど待ってから作業を続けます。
3. コンピュータから電源コードと接続されているすべてのケーブルを外します。

4. コンピュータを閉じて裏返し、バッテリーラッチの位置を確認します。

コインを使いバッテリーラッチを時計回りに1/4回して、バッテリーのロックを解除します。静かにバッテリーを取り外します。(図1)

バッテリーを取り外しておけば、コンピュータをうっかりひっくり返した場合もバッテリーの落下を防ぐことができます。

重要：「システム終了」せずにバッテリーを取り外すと、コンピュータのデータを損失させる可能性があります。

図1



5. コンピュータを表に戻します。
6. ディスプレイを開いて、キーボードにアクセスできるようにします。
7. キーボードロックネジ (NumLockキー左側のタブ (図2) にある小さなプラスチック製のネジ) が、ロック位置ではないことを確認します。iBookのキーボードは、ロック解除状態で出荷されています。他の誰かによってロックされていなければ、この手順は省くことができます。

キーボードロックネジを1/2回転させて、キーボードのロックを解除します。

図2



8. キーボードリリースタブ（F1とF12キーの左側に在る）（図3）を引き下げて、キーボードを解除して、キーボードのディスプレイ側をわずかに持ち上げます。

図3



9. キーボードを裏返して、パームレストに置きます。（図4）

図4



10. 図のように、静電気を放電するために、コンピュータ内部の金属面に触れます。(図5)

重要： 静電破壊を防ぐために、コンピュータ内部の部品に触れたり部品を取り付けたりする前に、必ずコンピュータ内部の金属部分に触れて静電気を除去してください。また、静電気の帯電を防止するために、取り付けを完了してコンピュータを閉じるまでは、部屋の中を歩き回らないでください。

図5



AirMac Extreme カードを取り付ける

1. すでにオプションの AirMac Extreme カードが取り付けられている場合は、カードを固定しているフレキシブルワイヤ・ホルダーの掛け金を外します。(図6)
2. 透明なプラスチック製プルタブを引いて、スロットからカードを取り外します。

図6



3. アンテナケーブルを AirMac Extreme カードから取り外します。(図7)

図7



4. AirMac Extreme カードが取り付けられていない場合は、AirMac アンテナケーブルを解放するために、フレキシブルワイヤ・ホルダーの掛け金を外します。(図8)

図8



5. 交換用 AirMac Extreme カードの端にあるポートに、アンテナケーブルのコネクタを差し込みます。(図9)

図9



6. 交換用 AirMac Extreme カードをワイヤブラケットの下に挿入して、カードスロットの中にしっかりと取り付けます。
7. ワイヤホルダーのとがった先をRAMシールドに差し込んで、AirMac Extremeカードを定位置に固定します。(図10)

図10



コンピュータを閉じる

1. キーボードをケースの定位置に裏返して戻します。

キーボードを45度の角度に保持して、定位置下部の縁にあるスロットにキーボード下部の縁にあるタブを挿入します。

重要：すべてのタブが収納され、ケース定位置の縁に対してキーボードが同じ高さのままであることを確認してください。

2. キーボードをケースの定位置に平らに置きます。
3. キーボードリリースタブを引き下げながら、キーボード上部を押し付けます。(図11)

図11



4. キーボードリリースタブを放して、キーボードを定位置に固定します。
5. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。
6. バッテリーベイにバッテリーを取り付けます。バッテリーを押さえながら、コインでラッチを反時計回りに1/4回転させ、きちんとバッテリーをロックします。(図12)

図12



-
7. iBook を表に返して、ディスプレイを開きます。
 8. 電源コードと外した他のケーブルをコンピュータに接続して、コンピュータを起動します。

参考：日付と時刻（日付&時刻コントロールパネルを使用）を再設定する必要があります。

警告：内蔵および外付けのすべての部品を所定の位置に取り付け閉じるまでは、絶対にコンピュータの電源を入れしないでください。コンピュータの稼働中に開いたり、部品の取り付け忘れがあると、コンピュータを損傷させたり、怪我を引き起こしたりする可能性があります。

Apple Computer, Inc.

© 2003 Apple Computer, Inc. All rights reserved.

著作権法に基づき、本書の一部あるいは全部をアップルコンピュータ社からの書面による事前の許諾を得ることなく複写複製（コピー）することを禁じます。

本書には正確な情報を記載するように努めました。ただし、誤植や制作上の誤記がないことを保証するものではありません。

アップルコンピュータ株式会社
東京都新宿区西新宿 3 丁目 20 番 2 号
東京オペラシティタワー 〒163-1480
<http://www.apple.co.jp/>

Apple、Apple ロゴ、Mac、Macintosh、Mac ロゴは、米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。iBook、AirMac は、アップルコンピュータ社の商標です。